| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Sleep | | Sleep |
| | Mute | | Mute |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | -/-- / 10+ | | Guide |
| | Recall | | Back |
| | Source | | AV |
| | -[ /]- / P.STD | | Format |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | -[♪]- / S.STD | | Shift + Dual |
| | Menu / ATV | | Menu |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | | Ok |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | Program + | | Ch + |
| | Program - | | Ch - |
| | Info | | Info |
| | Setup / DVD / | | Smart |
| | I/II | | Dual |
| | [ /≡] / Text | | Text |
| | Open / Close | | Eject |
| | Play | | Play |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶II/TTX | Pause | II | Pause | | |
| ■/EXIT | Stop | ■ | Stop | | |
| ⏮ | I<< | ⏮ | I<< | | |
| ⏭ | >>I | ⏭ | >>I | | |
| ⏪ | << | ⏪ | << | | |
| ⏩ | >> | ⏩ | >> | | |
| ■/EXIT | [≡x] / Exit | CLEAR EXIT | Exit | | |
| TITLE/EPG | [≡♦] / Title / EPG | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | |
| MENU/FAV | [≡+] / Menu / FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| GOTO/TV.R | [≡i] / Goto / Tv/R | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| SLOW/SUB | [≡?] / Slow Sub. | SETTINGS OPT | Options | | |
| REPEAT/TIMER | [≡o] / Repeat / Timer | ECO 3D | 3D | | |
| SUBTITLE | [≡ ] / Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| ⏮ | Red | A | Red | | |
| ⏭ | Green | B | Green | | |
| ⏪ | Yellow | C | Yellow | | |
| ⏩ | Blue | D | Blue | | |