Original		Rechange	
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
WEB	Web	LIST SMART	Smart / List
END BACK	Back/End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
POP-UP-M DR+	DR+/Pop-Up-M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ZOOM	*/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MARKER	Blue/Marker	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DISC-M TEXT	Text/Disc-M	GOTO TEXT	Text / Goto
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
-V	Vol -	VOL −	Vol -
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P−	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left

Original		Rechange	
OK	OK	OK	OK
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
Play	Play	SLOW	Play / Slow
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
	8		8		
	9		9		
	0		0		
	AV		AV / Input / RDS		
	EPG		Guide / EPG / -/--		
	Home		Shift + Menu /		
	Menu		Menu / Home		

Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
POP-UP-M DR+	DR+/ Pop-Up-M	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
ZOOM	*/ Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0	HDMI - SAT 0	0
0 AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
END BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
-V	Vol -	VOL −	Vol -
	Down		Down
P−	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MARKER	Blue/Marker	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange	Original	Rechange
DR+/ Pop- Up- M	D. Menu / Top	Yel l ow	Yel l ow / YouTube / Repeat
*/ Zoom	Zoom / Si ze	<<	<< / Tune-
Bl ue/ Mar ker	Bl ue / Pri me Vi deo / Random	Pl ay	Pl ay / Sl ow
Back/ End	Exi t / Cancel / Cl ear	>>	>> / Tune+
Pl P/ [ ]	Pi cture / For mat	Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netf l i x / Sear ch	Pause	Pause / Step / Freeze
I nf o	I nf o / Angl e	St op	St op / Hol d
Vol +	Vol +	7	7
Vol -	Vol -	Mut e	Mut e / Di mmer
P+	CH+ / Page+	1	1
P-	CH- / Page-	2	2
Up	Up	3	3
Down	Down	4	4
Ri ght	Ri ght	5	5
Lef t	Lef t	6	6
OK	OK	Power	Power
Gr een	Gr een / APP / Repeat	8	8

Original		Rechange		Original	Rechange
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
0 AV	0	HDMI - SAT 0	0		
0 AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
HOME	Home	SHIFT +	HOME MENU Shift + Menu /		
DISC-M TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		

Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
POP-UP-M DR+	DR+/ Pop-Up-M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ZOOM	*/ Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
WEB	Web	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0	HDMI-SAT 0	0
0 AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END BACK	Back/End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
-V	Vol -	VOL –	Vol -
	Down		Down
P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
MARKER	Blue/Marker	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		