Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
RESET	Reset	CLEAR EXIT	Exit
P-SCAN	P-Scan	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
GOTO	GOTO	FAV PRE-CH	Pre Ch
TITLE.PBC AUTO.SCH	Auto. Sch / Title. PBC	A	Red
INTRO ST/MO	ST/MO / Intro	DISC NAV LIST	List
PRESET	Up / Preset +		Up
PRESET	Down / Preset		Down
SCH	Right / Sch +		Right
SCH	Left / Sch -		Left
PLAY SAVE	Play / Save	OK	Ok
PLAY SAVE	Play	PLAY MODE	Play
FUNCTION	Function	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
FM/AM	FM / AM	TIMER AV	AV
PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	<<		<<

Original		Rechange		Original	Rechange
	>>		>>		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
−	Vol -	VOL −	Vol -		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format		
P/N	P/N	SEARCH TV/R	TV/R		
ZOOM	Zoom	SHIFT +	ZOOM ⏏ Shift + Eject		
SLOW	Slow	B	Green		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
CHANNEL	Channel	APP MEDIA	Media		
A-B	A-B	REC MODE ●	Rec		
MEMORY	Memory	ECO 3D	3D		
CLEAR	Clear	SHIFT +	CLEAR EXIT Shift + Exit		
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep		