Original		Rechange	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/RAD	TV / Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
RETURN EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RETURN EXIT	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AV MODE	AV Mode	SURROUND	Eject / Surround
AV MODE	AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
MARK FAV	Fav / Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	P -	CH PAGE −	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
Q.VIEW	Q. View	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
	SIMPLink	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	I <<	PRESET-	I << / Preset-				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	Subtitles	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
OK	OK	OK	OK
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
P	Page +	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	Page -	CH PAGE −	CH- / Page-
+	Vol +	VOL +	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Rechange	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0