Original		Rechange	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Rechange	
	Blue	D	Blue
P.MODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PR+	Up		Up
PR-	Down		Down
VOL	Right		Right
VOL	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PR+	PR+	+ CH	Ch +
PR-	PR-	CH −	Ch -
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
REC	Rec	REC MODE	Rec
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options
MIX	MIX	APP MEDIA	Media
SUBPG	Subpg.	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
INDEX	Index	CLEAR EXIT	Exit
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL	Reveal	HOME SMART	Smart
DTV/RADIO	DTV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
LIST	List	DISC NAV LIST	List
PVR MENU	PVR Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DTV SUB-T	DTV Subt.	AD SUBT	Subt
LIST	I<<	K<	I<<
>>	>>I	>>	>>I

Original		Rechange	
PG DN	>>/PgDn	>>	>>
PG UP	<<PgUp	<<	<<
■	Stop	■	Stop
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text