Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
APP	APP	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TV INPUT SEL.	Tv Input Sel	TIMER AV	AV

Original		Rechange	
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>I		>>I
	>>		>>
	I <<		I <<
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up

Original		Rechange	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH.LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
FILE	File	SETTINGS OPT	Options
STANDBY/ON	Standby/On TV	SHIFT +	Shift + Power
1	1 TV	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 TV	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 TV	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tv	SHIFT + 4	Shift + 4

Original		Rechange	
5	5 TV	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 TV	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 TV	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 TV	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 TV	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 TV	SHIFT + 0	Shift + 0
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOL −	Vol - TV	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
MUTE	Mute TV	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
CH	CH+ TV	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
CH	CH- TV	SHIFT + CH −	Shift + Ch -