Original		Rechange	
	Power Tv		Power
AV	Av Tv	TIMER AV	AV
MENU	Menu Tv	TOP MENU MENU	Menu
	Up Tv		Up
	Down Tv		Down
	Left Tv		Left
	Right Tv		Right
OK	Ok Tv	OK	Ok
INFO	Info Tv	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit Tv	CLEAR EXIT	Exit
	Red Tv	A	Red
	Green Tv	B	Green
	Yellow Tv	C	Yellow
	Blue Tv	D	Blue
+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	Mute Tv	MUTE	Mute

Original		Rechange	
P-P	Back Tv	RETURN BACK	Back
+ CH	Ch+ Tv	+ CH	Ch +
CH −	Ch- Tv	CH −	Ch -
▼P[≡]	▼P[≡] Tv		I <<
▲P[ ]	▲P[ ] Tv		>>I
	<< Tv		<<
	>> Tv		>>
	Stop Tv		Stop
	Play Tv	PLAY MODE	Play
1	1 Tv	1	1
2	2 Tv	2	2
3	3 Tv	3	3
4	4 Tv	4	4
5	5 Tv	5	5
6	6 Tv	6	6
7	7 Tv	7	7
8	8 Tv	8	8

Original		Rechange	
9	9 Tv	9	9
0	0 Tv	0	0
* TXT	Text Tv	REPEAT TEXT	Text
# HELP	#Help Tv	FAV PRE-CH	Pre Ch
▼P [≡]	▼P [≡] Tv2	SHIFT + <<	Shift + I <<
▲P [ ]	▲P [ ] Tv2	SHIFT + >>I	Shift + >>I
●	Rec Tv2	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec
▶	Play Tv2	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
AV	Av Tv2	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
<<	<< Tv2	SHIFT + <<	Shift + <<
>>	>> Tv2	SHIFT + >>	Shift + >>
⏻	Power Tv2	SHIFT + ⏻	Shift + Power
GUIDE	Guide Tv2	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
MENU	Menu Tv2	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
▲	Up Tv2	SHIFT + ▲	Shift + Up
◀	Left Tv2	SHIFT + ◀	Shift + Left
▶	Right Tv2	SHIFT + ▶	Shift + Right

Original		Rechange	
▼	Down Tv2	SHIFT + ▼	Shift + Down
OK	Ok Tv2	SHIFT + OK	Shift + Ok
INFO	Info Tv2	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
●	Green Tv2	SHIFT + B	Shift + Green
●	Red Tv2	SHIFT + A	Shift + Red
EXIT	Exit Tv2	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
●	Yellow Tv2	SHIFT + C	Shift + Yellow
●	Blue Tv2	SHIFT + D	Shift + Blue
P-P	Back Tv2	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
+ CH	Ch+ Tv2	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH −	Ch- Tv2	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
■	Stop Tv2	SHIFT + ■	Shift + Stop
❚❚	Pause Tv2	SHIFT + ❚❚	Shift + Pause
1	1 Tv2	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tv2	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tv2	SHIFT + 4	Shift + 4

Original		Rechange		Original	Rechange
5	5 Tv2	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 Tv2	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 Tv2	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 Tv2	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 Tv2	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 Tv2	SHIFT + 0	Shift + 0		
* TXT	Text Tv2	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
# HELP	#Help Tv2	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		

Original		Rechange	
	Power DVD		Power
AV	AV DVD/DVR	TIMER AV	AV
GUIDE	Guide DVD/DVR	GUIDE	Guide
MENU	Menu DVD/DVR	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info DVD/DVR	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit DVD/DVR	CLEAR EXIT	Exit
	Up DVD/DVR		Up
	Down DVD/DVR		Down
	Left DVD/DVR		Left
	Right DVD/DVR		Right
OK	Ok DVD/DVR	OK	Ok
	Red DVD/DVR	A	Red
	Green DVD/DVR	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue DVD/DVR	D	Blue
+ VOL	Vol + DVD/DVR	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - DVD/DVR	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
	Mute DVD/DVR	MUTE	Mute
P-P	Back DVD/DVR	RETURN BACK	Back
+ CH	Ch+ DVD/DVR	+ CH	Ch +
▼P	▼P[≡] DVD/DVR		I <<
CH −	Ch- DVD/DVR	CH −	Ch -
▲P	▲P[ ] DVD/DVR		>>I
	<< DVD/DVR		<<
	>> DVD/DVR		>>
	Play DVD/DVR	PLAY MODE	Play
	Pause DVD/DVR		Pause
	Stop DVD/DVR		Stop
	Rec DVD/DVR	REC MODE	Rec
1	1 DVD/DVR	1	1
2	2 DVD/DVR	2	2
3	3 DVD/DVR	3	3
4	4 DVD/DVR	4	4
5	5 DVD/DVR	5	5

Original		Rechange	
6	6 DVD/ DVR	6	6
7	7 DVD/ DVR	7	7
8	8 DVD/ DVR	8	8
9	9 DVD/ DVR	9	9
0	0 DVD/ DVR	0	0
* TXT	Text DVD/ DVR	REPEAT TEXT	Text
# HELP	#Help DVD/ DVR	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Power DVR	SHIFT +	Shift + Power

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
AV	AV SAT/CABLE	TIMER AV	AV
	Up SAT/CABLE		Up
	Down		Down
	Left SAT/CABLE		Left
	Right		Right
OK	Ok SAT/CABLE	OK	Ok
INFO	Info SAT/CABLE	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit SAT/CABLE	CLEAR EXIT	Exit
	Red SAT/CABLE	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow SAT/CABLE	C	Yellow
	Blue SAT/CABLE	D	Blue
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol - SAT/CABLE	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
	Mute	MUTE	Mute
P-P	Back	RETURN BACK	Back
CH +	Ch+ SAT/CABLE	CH +	Ch +
CH −	Ch- SAT/CABLE	CH −	Ch -
	<< SAT/CABLE		<<
	>> SAT/CABLE		>>
	Stop SAT/CABLE		Stop
	Rec SAT/CABLE	REC MODE	Rec
	Play SAT/CABLE	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
1	1 SAT/CABLE	1	1
2	2 SAT/CABLE	2	2
3	3 SAT/CABLE	3	3
4	4 SAT/CABLE	4	4
5	5 SAT/CABLE	5	5
6	6 SAT/CABLE	6	6
7	7 SAT/CABLE	7	7

Original		Rechange	
8	8 SAT/ CABLE	8	8
9	9 SAT/ CABLE	9	9
0	0 SAT/ CABLE	0	0
# HELP	#Hel p	FAV PRE-CH	Pr e Ch
* TXT	Text SAT/ CABLE	REPEAT TEXT	Text

Original	Rechange

Original	Rechange
Power DVBT	Power
Guide DVBT	Guide
Menu DVBT	Menu
Up DVBT	Up
Down DVBT	Down
Left DVBT	Left
Right DVBT	Right
Ok DVBT	Ok
Info DVBT	Info
Red DVBT	Red
Green DVBT	Green
Yellow DVBT	Yellow
Blue DVBT	Blue
Vol + DVBT	Vol +
Vol - DVBT	Vol -
Mute DVBT	Mute
Back DVBT	Back

Original	Rechange
Ch+ DVBT	Ch +
Ch- DVBT	Ch -
Pause DVBT	Pause
1 DVBT	1
2 DVBT	2
3 DVBT	3
4 DVBT	4
5 DVBT	5
6 DVBT	6
7 DVBT	7
8 DVBT	8
9 DVBT	9
0 DVBT	0
Power VCR	Shift + Power
Av VCR	AV
<< VCR	<<
Stop VCR	Stop

Original		Rechange	
	>> VCR		>>
	Play VCR	PLAY MODE	Play
	Rec VCR	REC MODE	Rec
	Pause VCR	SHIFT +	Shift + Pause
GUIDE	Guide VCR	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
MENU	Menu VCR	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
	Up VCR	SHIFT +	Shift + Up
	Down VCR	SHIFT +	Shift + Down
	Left VCR	SHIFT +	Shift + Left
	Right VCR	SHIFT +	Shift + Right
OK	Ok VCR	SHIFT + OK	Shift + Ok
INFO	Info VCR	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
EXIT	Exit VCR	CLEAR EXIT	Exit
	Red VCR	SHIFT + A	Shift + Red
	Green VCR	SHIFT + B	Shift + Green
	Yellow VCR	SHIFT + C	Shift + Yellow
	Blue VCR	SHIFT + D	Shift + Blue

Original		Rechange	
P<P	Back VCR	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
+ CH	Ch+ VCR	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH −	Ch- VCR	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
1	1 VCR	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 VCR	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 VCR	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 VCR	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 VCR	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 VCR	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 VCR	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 VCR	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 VCR	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 VCR	SHIFT + 0	Shift + 0
* TXT	Text VCR	REPEAT TEXT	Text
# HELP	#Help VCR	FAV PRE-CH	Pre Ch