Mandis shop

Phi l i ps 996510032438

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	I <	I <<
Open/ Cl ose	Ej ect	>I	>>I
Sour ce/ Audi o	AV	St op	St op
Radi o	TV/ R	Vol +	Vol +
USB	Medi a	Vol -	Vol -
Repeat / Pr ogr am	Text	Mut e	Mut e
Di sc	Smar t	Sound	Dual
[≡] / Set up	Menu	Sur r	Ch +
Up	Up	Audi o Sync	Ch -
Down	Down	1	1
Ri ght / >>	Ri ght	2	2
<</ Lef t	Lef t	3	3
OK	Ok	4	4
Back	Back	5	5
[i] / I nf o	I nf o	6	6
Pl ay	Pl ay	7	7
Pause	Pause	8	8

Original		Rechange		Original	Rechange
9	9	9	9		
0	0	0	0		
ZOOM/ CREATE MP3	Zoom/ Create	PICTURE FORMAT	Format		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
VOCAL	Vocal	SETTINGS OPT	Options		
VOL+	MIC Vol +	≫	>>		
VOL–	MIC Vol -	≪	<<		
KARAOKE	Karaoke	-/-- GUIDE	Guide		