| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| OPEN/CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| STANDBY | Main Power | SHIFT + | Shift + Power |
| ON | Main Power On | | Power |
| SOURCE POWER | Source Power | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PHONO | Phono | VIDEO 4 | 4 |
| CD | CD | CD-STB 3 | 3 |
| AMP | AMP | TV 1 | 1 |
| TUNER | Tuner | TUNER 6 | 6 |
| AUX | AUX | AUX-HDD 7 | 7 |
| DVD | DVD | DVD 2 | 2 |
| CD-R | CD-R/Recorder | USB 8 | 8 |
| TAPE | Tape | TAPE 5 | 5 |
| MD | MD/Recorder 2 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| INPUT | Input Up | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOLUME | Vol+ | VOL + | Vol+ |
| INPUT | Input Down | CH PAGE − | CH- / Page- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| VOLUME | Vol- | VOL − | Vol- |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| Q.REPLAY /RETURN | Q.Replay/Retur | RETURN BACK | Back / Return |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| MODE | Mode | LIST SMART | Smart / List |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| SCAN | Scan | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| PROG | Prog | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| CLEAR/ CANCEL | Cancel/Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |