Original		Rechange	
POWER	Power		Power
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VIDEO	Video	RETURN BACK	Back
SCART	Scart	HOME SMART	Smart
PC	PC	APP MEDIA	Media
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
SUBPAGE	Subpage	ZOOM	Eject
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
PIP	PIP	ECO 3D	3D
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SWAP	DTV Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ZOOM–	Zoom-	«	<<
ZOOM+	Zoom+	»	>>
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH –	CH-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
^	Up	▲	Up
v	Down	▼	Down

Original		Rechange		Original	Rechange
	Right		Right		
	Left		Left		
OK	OK	OK	Ok		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text		
MIX	Mix	SETTINGS OPT	Options		
i INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		
INDEX	Index	-/-- GUIDE	Guide		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
HOLD	Hold	DISC NAV LIST	List		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
REVEAL	Reveal	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		