Original		Rechange	
POWER	Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
CD	CD	HOME SMART	Smart
STEREO 1	1 CD	1	1
MUSIC 2	2 CD	2	2
ENTERTAIN 3	3 CD	3	3
MOVIE 4	4 CD	4	4
STANDARD 5	5 CD	5	5
SELECT 6	6 CD	6	6
EXTD SUR. 7	7 CD	7	7
DIRECT ST. 8	8 CD	8	8
SPEAKERS 9	9 CD	9	9
ENHANCER 0	0 CD	0	0
NIGHT +10	+10 CD	-/-- GUIDE	Guide
STRAIGHT ENT.	ENT CD	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol-	VOL –	Vol -

Original		Rechange	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
REC DISC SKIP	Rec/Disc Skip CD	REC MODE	Rec
❚❚	Pause CD	❚❚	Pause
►	Play CD	PLAY MODE ►	Play
EON	>>I CD	>>I	>>I
FREQ/TEXT	I<< CD	I<<	I<<
PTY SEEK	Stop CD	■	Stop
START	>> CD	>>	>>
MODE	<< CD	<<	<<
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display CD	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
STEREO 1	Stereo	DISC NAV LIST	List
MUSIC 2	Music	SOUND DUAL	Dual
ENTERTAIN 3	Entertain	AD SUBT	Subt
MOVIE 4	Movie	SEARCH TV/R	TV/R
STANDARD 5	Standard	REPEAT TEXT	Text
SELECT 6	Select	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange	
EXTD SUR. 7	Exto Sur.	PICTURE FORMAT	Format
DIRECT ST. 8	Direct ST	ECO 3D	3D
SPEAKERS 9	Speakers	A	Red
ENHANCER 0	Enhancer	B	Green
NIGHT +10	Night	C	Yellow
STRAIGHT ENT.	Straight	D	Blue
SET MENU MENU SRCH MODE	Set Menu	TOP MENU MENU	Menu
LEVEL TITLE BAND	Title/Level/Band	APP MEDIA	Media
RETURN DAB MEMORY	Return/Dab	RETURN BACK	Back
^	Up	▲	Up
PRESET/CH	Down	▼	Down
ENTER	Enter	OK	Ok
A/B/C/D/E +	Right/+	▶	Right
A/B/C/D/E −	Left/-	◀	Left
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
★	*	TIMER AV	AV
DVR	DVR	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Rechange	
STEREO 1	1*	SHIFT + 1	Shift + 1
MUSIC 2	2*	SHIFT + 2	Shift + 2
ENTERTAIN 3	3*	SHIFT + 3	Shift + 3
MOVIE 4	4*	SHIFT + 4	Shift + 4
STANDARD 5	5*	SHIFT + 5	Shift + 5
SELECT 6	6*	SHIFT + 6	Shift + 6
EXTD SUR. 7	7*	SHIFT + 7	Shift + 7
DIRECT ST. 8	8*	SHIFT + 8	Shift + 8
SPEAKERS 9	9*	SHIFT + 9	Shift + 9
ENHANCER 0	0*	SHIFT + 0	Shift + 0
STRAIGHT ENT.	ENT*	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
RETURN DAB MEMORY	Return/DAB	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
SET MENU MENU SRCH MODE	Menu/Set Menu/Search	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
LEVEL TITLE BAND	Title/Level/Band*	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
DISPLAY	Display*	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
^	Up*	SHIFT + ▲	Shift + Up
ENTER	Enter*	SHIFT + OK	Shift + Ok

Original	Rechange	Original	Rechange
PRESET/CH Down*	SHIFT + ▼ Shift + Down		
A/B/C/D/E Right/+*	SHIFT + ▶ Shift + Right		
A/B/C/D/E Left/-*	SHIFT + ◀ Shift + Left		

Original		Rechange	
POWER AV	Power AV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
POWER	Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
REC DISC SKIP	Rec/Disc Skip	REC MODE	Rec
	Pause DVD		Pause
	Play DVD	PLAY MODE	Play
PTY SEEK	Stop DVD		Stop
FREQ/TEXT	I<< DVD		I<<
EON	>>I DVD		>>I
MODE	<< DVD		<<
START	>> DVD		>>
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Up DVD		Up
ENTER	Enter DVD	OK	Ok

Original		Rechange	
PRESET/CH	Down DVD		Down
A/B/C/D/E +	Right/+ DVD		Right
A/B/C/D/E –	Left/- DVD		Left
SET MENU MENU SRCH MODE	Menu/Set Menu/Search	TOP MENU MENU	Menu
RETURN DAB MEMORY	Return/DAB Memory DVD	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display DVD	DISPLAY INFO	Info
LEVEL TITLE BAND	Title/Level/Band DVD	APP MEDIA	Media
STEREO 1	1 DVD	1	1
MUSIC 2	2 DVD	2	2
ENTERTAIN 3	3 DVD	3	3
MOVIE 4	4 DVD	4	4
STANDARD 5	5 DVD	5	5
SELECT 6	6 DVD	6	6
EXTD SUR. 7	7 DVD	7	7
DIRECT ST. 8	8 DVD	8	8
SPEAKERS 9	9 DVD	9	9
ENHANCER 0	0 DVD	0	0

Original		Rechange	
NIGHT +10	+10 DVD	GUIDE	Guide
STRAIGHT ENT.	ENT DVD	PRE-CH	Pre Ch
DTV/CBL	DTV/CBL	D.MENU	D. Menu
V-AUX	V-AUX	AV	AV
SLEEP	Sleep	SLEEP	Sleep

Original	Rechange

Original		Rechange	
POWER AV	Power AV	TIMER AV	AV
POWER I	Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
MD/CD-R	MD/CD-R	HOME SMART	Smart
STEREO 1	1 MD/CD-R	1	1
MUSIC 2	2 MD/CD-R	2	2
ENTERTAIN 3	3 MD/CD-R	3	3
MOVIE 4	4 MD/CD-R	4	4
STANDARD 5	5 MD/CD-R	5	5
SELECT 6	6 MD/CD-R	6	6
EXTD SUR. 7	7 MD/CD-R	7	7
DIRECT ST. 8	8 MD/CD-R	8	8
SPEAKERS 9	9 MD/CD-R	9	9
ENHANCER 0	0 MD/CD-R	0	0
NIGHT +10	+10 MD/CD-R	-/-- GUIDE	Guide
STRAIGHT ENT.	ENT MD/CD-R	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Pause MD/CD-R		Pause

Original		Rechange	
	Play MD/CD-R	PLAY MODE	Play
EON	>>I MD/CD-R		>>I
FREQ/TEXT	I<< MD/CD-R		I<<
PTY SEEK	Stop MD/CD-R		Stop
MODE	<< MD/CD-R		<<
START	>> MD/CD-R		>>
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TUNER	Tuner	HOME SMART	Smart
FREQ/TEXT	I<< Tuner		I<<
EON	>>I Tuner		>>I
MODE	<< Tuner		<<
START	>> Tuner		>>
STEREO 1	1 Tuner	1	1
MUSIC 2	2 Tuner	2	2
ENTERTAIN 3	3 Tuner	3	3
MOVIE 4	4 Tuner	4	4
STANDARD 5	5 Tuner	5	5
SELECT 6	6 Tuner	6	6

Original		Rechange	
EXTD SUR. 7	7 Tuner	7	7
DIRECT ST. 8	8 Tuner	8	8
SPEAKERS 9	9 Tuner	9	9
ENHANCER 0	0 Tuner	0	0
STRAIGHT ENT.	ENT Tuner	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up Tuner		Up
ENTER	Enter Tuner	OK	Ok
PRESET/CH	Down Tuner		Down
A/B/C/D/E +	Right/+ Tuner		Right
A/B/C/D/E –	Left/- Tuner		Left
LEVEL TITLE BAND	Band Tuner	APP MEDIA	Media
RETURN DAB MEMORY	DAB Memory	RETURN BACK	Back
SET MENU MENU SRCH MODE	Search Mode	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display Tuner	DISPLAY INFO	Info
MULTI CH IN	Multi CH In	E-MANUAL D.MENU	D. Menu