Original		Rechange	
	Power		Power
	Home	HOME SMART	Smart
DISC/ POP-UP	Disc / Pop Up	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Options	SETTINGS OPT	Options
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Back	RETURN BACK	Back
	Back	CLEAR EXIT	Exit
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause

Original		Rechange	
	>>		>>
	Stop		Stop
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1 _	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange		Original		Rechange	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
	Eject	ZOOM ⏏	Eject				
	Mute	MUTE	Mute				
	Info	DISPLAY INFO	Info				
	Vol +	+ VOL	Vol +				
	Vol -	VOL −	Vol -				
	CH +	+ CH	Ch +				
	CH -	CH −	Ch -				