Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	♪	SOUND DUAL	Dual
	[ ]	ECO 3D	3D
PAT	PAT	HOME SMART	Smart
PIP SEL	PIP Sel	PLAY MODE ▶	Play
PIP POS	PIP Pos	II	Pause
PIP SIZE	PIP Size	■	Stop
AV	AV	TIMER AV	AV
PC	PC	APP MEDIA	Media
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Rechange	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
SWAP	Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back
PR-	PR-	CH −	Ch -
PR+	PR+	+ CH	Ch +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Up	▲	Up
	Right	▶	Right
	Down	▼	Down
	Left	◀	Left
OK	OK / Freeze	OK	Ok

Original		Rechange		Original	Rechange
	Info	DISPLAY INFO	Info		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
	[+]	SETTINGS OPT	Options		
	[?]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	[♦]	AD SUBT	Subt		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	Text / Mix	REPEAT TEXT	Text		
	[≡x]	CLEAR EXIT	Exit		
	[:≡]	-/-- GUIDE	Guide		