Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SAT	SAT	TIMER AV	AV
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
EXI	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH +		Up
CH-	Down / CH -		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
PAGE	Page +	+ CH	Ch +
PAGE	Page -	CH −	Ch -
TTX	Red / TTX	A	Red
TTX	Red / TTX	REPEAT TEXT	Text
SUB. T	Green / SUB.T	B	Green
SUB. T	Green / SUB.T	AD SUBT	Subt
ZOOM	Yellow / Zoom	C	Yellow
ZOOM	Yellow / Zoom	ZOOM	Eject
MP	Blue / MP	D	Blue

Original	Rechange	Original	Rechange
TV / Radio	TV/R		
Audio	Dual		
Pause	Pause		
TV / SAT	Media		
Rec	Rec		
P/N	Format		
Info	Info		
Pos	Options		
Play	Play		
Stop	Stop		
<<	<<		
>>	>>		