Original		Rechange	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	Source/Function		+ Shift + D.Menu / Top Menu
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	0		0
	Repeat		+ Shift + Green / APP /
	I<< Skip		I<< / Preset-
	<< Scan		<< / Tune-

Original		Rechange	
	Scan >>		>> / Tune+
	Skip >>I		>>I / Preset+
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Speaker Level		+ Shift + Sound / Title
	Vol+		Vol+
	Optical/Tv Sound		Setup / OPT /
	Sound Effect		Sound / Title
	Vol-		Vol-
	Mute		Mute / Dimmer
	Home		Menu / Home
	User EQ		+ Shift + Subtitle / EQ
	Info/Menu		Info / Angle
	Up/Preset+		Up
	Left/Tuning-		Left
	Enter		OK

Original		Rechange	
Right/Tuning+		Right	
Down/Preset-		Down	
Back		Back / Return	
Title/Pop Up		Smart / List	
Disc Menu		D.Menu / Top	
Red/RDS		Red / Netflix / Search	
Green/PTY		Green / APP / Repeat	
Yellow/PTY Search		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue/Mono/Stereo		Blue / Prime Video / Random	
Subtitle		Subtitle / EQ	
Audio		Audio / Lang I/II	
Sleep		Sleep / Timer	
*		SHIFT + SMART	Shift + Smart / List
Power Tv		SHIFT +	Shift + Power
VOL+ Tv		SHIFT + VOL	Shift + Vol+
PR/CH+ Tv		CH+ / Page+	
AV Input Tv		AV / Input / RDS	

Original		Rechange	
Vol- Tv		SHIFT + VOL	Shift + Vol-
PR/CH- Tv		CH PAGE	CH- / Page-