Original		Rechange	
	Power		Power
	Netflix		Media
	Source		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TV		TV/R
	Recall		Pre Ch
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -

Original		Rechange	
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Internet		Smart
	Menu		Menu
	Q Menu		D. Menu
	Back		Back
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	i		Info
	[>]		Format
	EPG		Guide
	YouTube		Shift + Media

Original	Rechange	Original	Rechange
FPlay	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart		
TXT	REPEAT TEXT Text		
Lang.	SOUND DUAL Dual		
Subt.	AD SUBT Subt		
[+]	ECO 3D 3D		
<<	<<		
Pause	Pause		
>>	>>		
Rec	REC MODE Rec		
Play	PLAY MODE Play		
Stop	Stop		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		