| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| P.MODE | P.Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| S.MODE | S.Mode | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| ASPECT | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| TTX | TTX | REPEAT TEXT | Text |
| INDEX | Index | DISC NAV LIST | List |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| I/II AUDIO | Audio/I-II | SOUND DUAL | Dual |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 0 | 0/10 | 0 | 0 |
| +10 -/-- | -/--/+10 | -/-- GUIDE | Guide |
| PROGRAM | Recall/Program | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| DISPLAY i | i/Display | DISPLAY INFO | Info |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| VOL + | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol- | VOL − | Vol - |
| CH + | CH+ | + CH | Ch + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| CH- | CH- | CH – | Ch - |
| D.SETUP | Red/D.Setup | A | Red |
| D.MENU | Green/D.Menu | B | Green |
| TITLE T.LIST | Yellow/T.List/Title | C | Yellow |
| D.DISPLAY R.LIST | Blue/R.List/D.Display | D | Blue |
| MIX | Open/Close/Mix | ZOOM | Eject |
| HOLD GOTO | Goto/Hold | APP MEDIA | Media |
| REVEAL A-B | A-B/Reveal | SETTINGS OPT | Options |
| SIZE ZOOM | Zoom/Size | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| SUBPAGE | Subpage | RETURN BACK | Back |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| REPEAT REC | Rec/Repeat | REC MODE | Rec |
| | Stop | | Stop |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| LIST | <<</List | | << |
| TV/RADIO | >> | | >> |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | I<< | | I<< |
| FAV | >>I/FAV | | >>I |