Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Sub	AD SUBT	Subt
	TV	HOME SMART	Smart
	TV / Rad	SEARCH TV/R	TV/R
	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
	Page +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	Page -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
	Up / Channel +		Up
	Up / Channel +	CH +	Ch +
	Down / Channel -		Down
	Down / Channel -	CH −	Ch -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	VOL +	Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
	OK	OK	Ok
	Freeze		Pause
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Browse	APP MEDIA	Media
	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Alt	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	i	DISPLAY INFO	Info

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUB	Sub	AD SUBT	Subt
TV	TV	HOME SMART	Smart
TV/RAD	TV / Rad	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
	Page +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	Page -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
CHANNEL	Up / Channel +		Up
CHANNEL	Up / Channel +	CH +	Ch +
CHANNEL	Down / Channel -		Down
CHANNEL	Down / Channel -	CH −	Ch -
VOL+	Right / Vol +		Right
VOL+	Right / Vol +	VOL +	Vol +
VOL-	Left / Vol -		Left
VOL-	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
FREEZE	Freeze	II	Pause
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BROWSE	Browse	APP MEDIA	Media
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
ALT	Alt	RETURN BACK	Back

Original		Rechange		Original	Rechange
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	i	DISPLAY INFO	Info		