Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	8	8
Power AV	Shift + Power	9	9
Auto Cal	Smart	0/10	0
Sleep	Sleep	-/--/>10	Guide
MD-TAPE	Media	Dual Mono	Dual
AMP MENU	Menu	FM Mode	TV/R
2CH	Red	Display	Info
A.F.D.	Green	Up AMP Menu	Up
Movie	Yellow	Down AMP	Down
Music	Blue	Right AMP Menu	Right
1	1	Left AMP Menu	Left
2	2	OK MD/Tape	Shift + Ok
3	3	OK AMP Menu	Ok
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Muting	Mute
7	7	I<</Preset-	I<<

Original	Rechange	Original	Rechange
>>I / Preset +	>>I		
<</ Tuning-	<<		
Play	Play		
>>/ Tuning+	>>		
Pause	Pause		
Stop	Stop		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	0/10	0
Power AV	SHIFT + Shift + Power	-/--/>10	Guide
Auto Cal	Smart	Enter/Memory	Pre Ch
Sleep	Sleep	Menu	Menu
2CH	Red	DVD Menu	D. Menu
A.F.D.	Green	Return/Exit	Exit
Movie	Yellow	Tools	Options
Music	Blue	Display	Info
1	1	D.Tuning/D.Skip	Format
2	2	FM Mode	TV/R
3	3	Dual Mono	Dual
4	4	Muting	Mute
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	OK	Ok
8	8	Up	Up
9	9	Down	Down

Original		Rechange	
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TUNING -	<<Tuning-		<<
TUNING +	>>Tuning+		>>
TV CH + PRESET +	>>I / Preset+		>>I
TV CH - PRESET -	I<< Preset-		I<<
REPLAY	←/Replay	CH -	Ch -
ADVANCE	·→/Advance	CH +	Ch +
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
D.TUNING D.SKIP	D.Tuning/D.Skip Tuner	ECO 3D	3D
TUNER	Tuner	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
MEMORY ENTER	Enter/Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
1	1 Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2

Original		Rechange	
3	3 Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 Tuner	SHIFT + 0	Shift + 0
DISPLAY	Display Tuner	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	OK Tuner	SHIFT + OK	Shift + Ok
	Up Tuner	SHIFT +	Shift + Up
	Down Tuner	SHIFT +	Shift + Down
	Right Tuner	SHIFT +	Shift + Right
	Left Tuner	SHIFT +	Shift + Left
TUNING -	<<Tuning- Tuner	SHIFT +	Shift + <<
TUNING +	>>Tuning+	SHIFT +	Shift + >>
TV CH - PRESET -	I<< Preset-/Tv CH- Tuner	SHIFT +	Shift + I<<

Original	Rechange	Original	Rechange
TV CH + PRESET + >>I / Preset +/ Tv CH+ Tuner	SHIFT + >>I Shift + >>I		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Enter / Memory	Pre Ch
Play	Play	Menu	Menu
Stop	Stop	Display	Info
Auto Cal	Smart	Muting	Mute
Sleep	Sleep	Vol +	Vol +
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	Right	Right
5	5	Left	Left
6	6	Dual Mono	Dual
7	7	FM Mode	Format
8	8	2CH	Red
9	9	A. F. D.	Green
0/10	0	Movie	Yellow
-/--/>10	Guide	Music	Blue
OK	Ok	Pause	Pause

Original	Rechange	Original	Rechange
>>/ Tuning+	>>		
<</ Tuning-	<<		
>>I / Preset +	>>I		
I <</ Preset -	I <<		
← / Replay	Ch -		
· →/ Advance	Ch +		
Video 3	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media		
Video 1	APP MEDIA Media		
Power AV	TIMER AV AV		
Tv Power	SHIFT + ⏻ Shift + Power		
Tv/ Video	SEARCH TV/R TV/ R		
Tv Vol +	SHIFT + + VOL Shift + Vol +		
Tv Vol -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -		
Tv CH-	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
Tv CH+	SHIFT + + CH Shift + Ch +		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power
AUTO CAL	Auto Cal	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
A.F.D.	A. F. D.	B	Green
MOVIE	Movie	C	Yellow
MUSIC	Music	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0

Original		Rechange	
>10/• CLEAR	-/--/>10	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
DUAL MONO	Dual Mono	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original	Rechange	Original	Rechange
TUNING − <<⁄ Tuning-	<<	6 6 SA-CD/CD	SHIFT + 6 Shift + 6
TUNING + >>⁄ Tuning+	>>	7 7 SA-CD/CD	SHIFT + 7 Shift + 7
TV CH + PRESET + >>I / Preset+	>>I	8 8 SA-CD/CD	SHIFT + 8 Shift + 8
TV CH − PRESET − I <<⁄ Preset-	I <<	9 9 SA-CD/CD	SHIFT + 9 Shift + 9
REPLAY ←⁄ Replay	CH − Ch -	0/10 0/10 SA-CD/CD	SHIFT + 0 Shift + 0
ADVANCE ·→⁄ Advance	+ CH Ch +	>10/* -/-- CLEAR -/--/>10 SA-CD/CD	SHIFT + GUIDE Shift + Guide
VIDEO 2 Video 2	APP MEDIA Media	DISPLAY Display SA-CD/CD	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
SA-CD/CD SA-CD/CD	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media	Stop SA-CD/CD	SHIFT + ■ Shift + Stop
AV I/⏻ SYSTEM Power AV	TIMER AV AV	Pause	SHIFT + ⏸ Shift + Pause
2CH 2CH	A Red	Play SA-CD/CD	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play
D.TUNING D.SKIP D.Tuning/D.Skip SA-CD/CD	PICTURE FORMAT Format	TUNING − <<⁄ Tuning-	SHIFT + << Shift + <<
MEMORY ENTER Enter/Memory SA-CD/CD	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch	TUNING + >>⁄ Tuning+	SHIFT + >> Shift + >>
1 1 SA-CD/CD	SHIFT + 1 Shift + 1	TV CH − PRESET − I <<⁄ Preset- SA-CD/CD	SHIFT + << Shift + I <<
2 2 SA-CD/CD	SHIFT + 2 Shift + 2	TV CH + PRESET + >>I / Preset+ SA-CD/CD	SHIFT + >>I Shift + >>I
3 3 SA-CD/CD	SHIFT + 3 Shift + 3		
4 4 SA-CD/CD	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 5 SA-CD/CD	SHIFT + 5 Shift + 5		