Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
HOME	Home	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
REVEAL	<</ Reveal	TUNE-	<< / Tune-
INDEX	Play/Index	SLOW	Play / Slow
HOLD	>>/ Hold	TUNE+	>> / Tune+

Original		Rechange		Original	Rechange
HOLD >>/	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
AD	AD	TITLE SOUND	Sound / Title		
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		