Mandis shop

EUR645401

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUX	AUX	TIMER AV	AV
OPEN/ CLOSE	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	+10	-/-- GUIDE	Guide
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep

Original		Rechange	
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
⏮	I<<	⏮	I<<
⏭	>>I	⏭	>>I
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
■	Stop	■	Stop
⏸	Pause	⏸	Pause
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
SOUND VIRTUALIZER	Sound Virtualizer	SOUND DUAL	Dual
FM MODE	FM Mode	AD SUBT	Subt
TUNER/ BAND	Tuner/Band	SEARCH TV/R	TV/R
EBLE +	Treble+	+ CH	Ch +
TREE	Treble-	CH −	Ch -
ASS +	Bass+	▶	Right
BAS	Bass-	◀	Left
LUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLU	Vol-	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute

https://tout-telecommandes.fr/fr/Panasonic/1057447-82891-telecommande-de-remplacement-pour-Panasonic-EUR645401.html