Original	Rechange
Open / Close	Eject / Surround
Display	Display / Media
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
10+	Guide / EPG / -/--
GOTO	Shift + Text /
Title / TTX	Text / Goto
Title / TTX	Sound / Title

Original	Rechange
Subtitle	Subtitle / EQ
Angle	Info / Angle
Language	Audio / Lang I/II
Menu	Menu / Home
Up / CH +	CH+ / Page+
Up / CH +	Up
Setup	Setup / OPT /
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
<<	<< / Tune-
Down / CH -	Down
Down / CH -	CH- / Page-
>>I	>>I / Preset+
>>	>> / Tune+
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Play / Pause	Play / Slow

Original		Rechange	
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
VOL-	Vol -	VOL –	Vol-
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SWITCH	Switch	LIST SMART	Smart / List
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
RAN	RAN	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PBC	PBC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
L/R	L / R	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
N/P	N / P	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PROG/EPG	Prog / EPG	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
PROG/EPG	Prog / EPG	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/Radio / Program

Original		Rechange	
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CD RIPPING	CD Ripping	FORMAT PICTURE	Picture / Format
A-B	A - B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat