Original	Rechange
Input	AV / Input / RDS
i +	Info / Angle
Power	Power
AV Selection	Shift + AV / Input / RDS
Sound Effect	Sound / Title
Format	Picture / Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
List	Smart / List
0	0

Original	Rechange
CH Enter	Guide / EPG / -/--
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Red	Red / Netflix / Search
Up	Up
Blue	Blue / Prime Video / Random
Left	Left
OK	OK
Right	Right
CH Return	Shift + Back / Return
Down	Down
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Back	Back / Return
P +	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
P -	CH- / Page-

Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer		
Vol -	VOL — Vol -		
Split Screen	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /		
PIP	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /		
PIP Swap	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime		
Split Screen Swa	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /		
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
I - II	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
Favorite CH	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
[≡i]	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL — Shift + Exit / Cancel / Clear		
Help	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top		
Mix	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /		
Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Hold	HOLD ■ — Stop / Hold		
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer		