Original		Rechange	
	Power		Power
	Ambilight	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Sources	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Top PicKs	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Search	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Exit/TV	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Windows	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	List	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	←	RETURN BACK	Back / Return
	+	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Rechange	
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Vol+	+ VOL	Vol+
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol-	VOL −	Vol-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Rechange	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

Original	Rechange