Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	[+]	ECO 3D	3D
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
	[i+]/[?]	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Rechange	
9	9	9	9
0	0	0	0
0	FAV	SHIFT +	FAV PRE-CH Shift + Pre Ch
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[...]	AD SUBT	Subt
+	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
–	Prog-	CH –	Ch -
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original	Rechange