Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/ CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
*	* 1	SHIFT + 1	Shift + 1
*	* 2	SHIFT + 2	Shift + 2
AV	AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TITLE	Title	HOME SMART	Smart
INSTANT SKIP	Instant Skip	APP MEDIA	Media

Original		Rechange	
TV POWER	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
AV	TV AV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PR +	TV PR +	+ CH	Ch +
PR -	TV PR -	- CH	Ch -
VOL +	TV Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	TV Vol -	- VOL	Vol -
SCAN	<< Scan	<<	<<
SCAN	>> Scan	>>	>>
SKIP	I<< Skip	I<<	I<<
SKIP	>>I Skip	>>I	>>I
PAUSE/STEP	Pause / Step	II	Pause
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
STOP	Stop	■	Stop
MENU/LIST	Menu / List	TOP MENU MENU	Menu
MENU/LIST	Menu / List	DISC NAV LIST	List
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
PR +	Up / PR +	▲	Up

Original	Rechange
Down / PR -	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Display	Info
Return	Back
Audio	Dual
Subtitle	Subt
Zoom	Shift + Eject
Clear	Exit
Rec	Rec
Rec Mode	Shift + Rec
Timer Rec	Red
CHP. ADD	D. Menu
Repeat	Text
A - B	Shift + Text
Thumbnail	Format

Original	Rechange
* 3	Shift + 3
Marker	Pre Ch
Search	Guide