Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby		Power
POWER AV	Power AV	TIMER AV	AV
POWER TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
5BEAM 1	1/ 5Beam	1	1
ST+3BEAM 2	2/ ST+3Beam	2	2
3BEAM 3	3/ 3Beam	3	3
STEREO 4	4/ Stereo	4	4
MY BEAM 5	5/ My Beam	5	5
MY SUR 6	6/ My Surr	6	6
MUSIC 7	7/ Music	7	7
MOVIE 8	8/ Movie	8	8
SPORTS 9	9/ Sports	9	9
OFF 0	0/ Off	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
SUR. DECODE	Sur. Decode	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ENHANCER	Enhancer	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
ENTER	Enter	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
—	Vol -	VOL —	Vol -
CH +	CH+	+ CH	Ch +
—	CH-	CH —	Ch -
TV VOL +	Tv Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
—	Tv Vol -	SHIFT + VOL —	Shift + Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV INPUT	Tv Input	SEARCH TV/R	TV/R
MUTE	Tv Mute	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
CH LEVEL	CH Level	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange		Original	Rechange
TEST	Test	REPEAT TEXT	Text		
DVD	DVD	SHIFT + 1	Shift + 1		
AUX1	AUX1	SHIFT + 2	Shift + 2		
AUX2	AUX2	SHIFT + 3	Shift + 3		
AUX3	AUX3	SHIFT + 4	Shift + 4		
STB	STB	SHIFT + 5	Shift + 5		
TV PRESET/TUNE	TV	SHIFT + 6	Shift + 6		
INPUT1 SEARCH	Tv Input 1	SHIFT + 7	Shift + 7		
FM	FM	SHIFT + 8	Shift + 8		
TV PRESET/TUNE	A-E/Preset/Tune	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options		
▼	Search Down	AD SUBT	Subt		
MACRO MEMORY	Memory Up	ZOOM ⏏	Eject		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
VOL MODE	Vol Mode	PICTURE FORMAT	Format		
INPUTMODE	Input Mode	HOME SMART	Smart		
AUTO SETUP	Auto Setup	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop DVD	Stop		
Pause DVD	Pause		
CH+ AUX1	Ch -		
CH+ AUX1	Ch +		
Stop AUX1	SHIFT + Shift + Stop		
Play AUX1	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
<< AUX1	SHIFT + Shift + <<		
>> AUX1	SHIFT + Shift + >>		
Pause AUX1	SHIFT + Shift + Pause		
<< DVD	<<		
I << DVD	I <<		
>>I DVD	>>I		
>> DVD	>>		
Play DVD	PLAY MODE Play		

Original		Rechange	
POWER TV	Power TV		Power
POWER AV	Power AV	TIMER AV	AV
5BEAM 1	1/ 5Beam	1	1
ST+3BEAM 2	2/ ST+3Beam	2	2
3BEAM 3	3/ 3Beam	3	3
STEREO 4	4/ Stereo	4	4
MY BEAM 5	5/ My Beam	5	5
MY SUR 6	6/ My Sur.	6	6
MUSIC 7	7/ Music	7	7
MOVIE 8	8/ Movie	8	8
SPORTS 9	9/ Sports	9	9
OFF 0	0/ Off	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
SUR. DECODE	Sur. Decode	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Stop Tv	SHIFT +	Shift + Stop
	Pause Tv	SHIFT +	Shift + Pause
	Play Tv	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play

Original		Rechange	
	>> Tv	SHIFT +	Shift + >>
	<< Tv	SHIFT +	Shift + <<
TV VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +
	Tv Vol -	VOL −	Vol -
VOLUME +	Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
	Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TV INPUT	Tv Input	SEARCH TV/R	TV/R
TV MUTE CODE SET	Tv Mute	MUTE	Mute
MUTE	Mute	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
ENHANCER	Enhancer	SETTINGS OPT	Options
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Left	Left		
CH+	Ch +		
CH-	Ch -		
I << Tv	SHIFT + << Shift + I <<		
>>I Tv	SHIFT + >>I Shift + >>I		
Stop AUX3	Stop		
Pause AUX3	Pause		
I << AUX3	I <<		
>>I AUX3	>>I		
Play AUX3	PLAY MODE Play		
>> AUX3	>>		
<< AUX3	<<		