Original		Rechange	
POWER	Power		Power
	Home	HOME SMART	Smart
	Mute	MUTE	Mute
SHIFT	Red/Shift	A	Red
USB	Green/USB	B	Green
	Yellow	C	Yellow
TV RADIO	Blue/TV-Radio	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
SAT	SAT	APP MEDIA	Media
	Back	RETURN BACK	Back
FIND	Find	SEARCH TV/R	TV/R
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	i	DISPLAY INFO	Info
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
●	Rec	REC MODE ●	Rec
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
⏮	I<<	⏮	I<<
⏭	>>I	⏭	>>I

Original	Rechange