Original		Rechange	
	Power		Power
TV/RAD	Tv / Rad	SEARCH TV/R	TV/R
	Source	TIMER AV	AV
	Settings	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
LIVE ZOOM	Live Zoom	ZOOM	Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
1 .@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Original		Rechange	
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	Mute	MUTE	Mute
P PAGE	P/Page+	+ CH	Ch +
P PAGE	P/Page-	CH –	Ch -
RECENT	Recent	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Home	HOME SMART	Smart
LIVE MENU	Live Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Rechange	
OK	OK	OK	Ok
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Opt i ons
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shi f t + Subt
APP/*	APP/ *	APP MEDIA	Medi a
LIVE TV ■	St op/ Li ve Tv	■	St op
◀◀	<<	≪	<<
▶	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
❚❚	Pause	❚❚	Pause
▶▶	>>	≫	>>
●	Red	A	Red
●●	Gr een	B	Gr een
●●	Yel l ow	C	Yel l ow
●●	Bl ue	D	Bl ue

Original	Rechange