Original		Rechange	
	Power		Power
SD CARD	SD Card	DISC NAV LIST	List
INPUT TV	Tv Input	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT AV	AV Input	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ASPECT	[+]/Aspect	ECO 3D	3D
INTERNET	Internet	HOME SMART	Smart
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SHIFT +	SEARCH TV/R Shift + TV/R
i	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VIERA Link	Viera Link	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
VIERA TOOLS	Viera Tools	APP MEDIA	Media
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
BACK/ RETURN	Return/Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down

Original		Rechange	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	[≡♦]/STTL	AD SUBT	Subt
INDEX	[≡i]/Index	SOUND DUAL	Dual
HOLD	[≡+]/Hold	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6

Original		Rechange	
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
Last View	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
∧	CH+	+ CH	Ch +
∨	CH-	CH −	Ch -
	Power Down Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Stop Tv		Stop
	Play Tv	PLAY MODE	Play
	Pause/Step Tv		Pause
	>>/ >>I Tv		>>I
	<</ I << TV		I <<
REC	Rec TV	REC MODE	Rec

Original		Rechange	
RAMME ∧	Programme Up	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +
PROGR ∨	Programme Down	SHIFT +	CH − Shift + Ch -
	Power DVD/VCR	SHIFT +	OK Shift + Ok
REC	Rec DVD/VCR	SHIFT +	REC MODE Shift + Rec
	<</ I <<	SHIFT +	Shift + I <<
	>/ >>I DVD/VCR	SHIFT +	Shift + >>I
	Play DVD/VCR	SHIFT +	PLAY MODE Shift + Play
	Pause/Step	SHIFT +	Shift + Pause
	Stop DVD/VCR	SHIFT +	Shift + Stop
RAMME ∧	Programme Up DVD/VCR	SHIFT +	Shift + Up
PROGR ∨	Programme Down DVD/VCR	SHIFT +	Shift + Down