Original	Rechange
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[≡?]/Source	AV / Input / RDS
0	0
[≡i]/Info	Info / Angle
DMP	Display / Media
Up	Up
EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Rechange
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol+	Vol+
List	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
CH-	CH- / Page-
♥	Fav / Marker / PC
Sleep	Sleep / Timer
Index	D.Menu / Top
Back	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
<<	<< / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	Green / APP / Repeat		
>>	>> / Tune+		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
I<<	I<< / Preset-		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
>>I	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
[≡]	Text / Goto		
Stop/Still	Stop / Hold		
[≡+]	Shift + Stop /		
[≡o]/Subtitle	Subtitle / EQ		
[≡♦]/[+]	Zoom / Size		
[≡x]	Picture / Format		
Radio	TV/Radio /		
Audio	Audio / Lang I/II		
Rec	Rec / Rec Mode		