Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	[≡?]/Source		AV / Input / RDS
	0		0
	[≡i]/Info		Info / Angle
	DMP		Display / Media
	Up		Up
	EPG		Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol+		Vol+
	List		Smart / List
	CH+		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-
	CH-		CH- / Page-
	♥		Fav / Marker / PC
	Sleep		Sleep / Timer
	Index		D.Menu / Top
	Back		Back / Return
	Red		Red / Netflix / Search
	<<		<< / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
I<<	PRESET- — I<< / Preset-		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+		
Play	SLOW — Play / Slow		
Pause	STEP - FREEZE — Pause / Step / Freeze		
[≡]	GOTO / TEXT — Text / Goto		
Stop/Still	HOLD — Stop / Hold		
[≡+]	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
[≡o]/Subtitle	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
[≡♦]/[+]	SIZE / ZOOM — Zoom / Size		
[≡x]	FORMAT / PICTURE — Picture / Format		
Radio	PROGRAM / TV/RADIO — TV/Radio /		
Audio	LANG I/II / AUDIO — Audio / Lang I/II		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		