Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Menu Off	Exit
Mute	Mute	Menu Down	Down
Update	Smart	Back	Back
Reveal	Media	Volume+	Vol +
Subt.List	Subt	Chan.Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Txt Stop	Stop	Menu audio	Dual
Return TV	TV/R	Chan.Down	Ch -
Info	Info	1	1
Text	Text	2	2
Txt Expand	Eject	3	3
Menu	Menu	4	4
Display	Shift + Info	5	5
Menu Up	Up	6	6
Menu Left	Left	7	7
OK Enter	Ok	8	8
Menu Right	Right	9	9

Original	Rechange	Original	Rechange
Guide -/-- 1.	GUIDE Guide		
0/10	0 0		
2.Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch		
Tone-	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Contrast+	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
Surround	SHIFT + A Shift + Red		
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green		
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow		
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue		