Original		Rechange	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV D/A	D/A TV	HOME SMART	Smart
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL –	Vol -
BACK	Back	RETURN BACK	Back
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH –	Ch -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Rechange		Original	Rechange
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
UPDATE	[≡x]/Update	ZOOM	Eject		
TIME	[≡o]/Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
INDEX	[≡i]/Index	APP MEDIA	Media		
HOLD	[≡+]/Hold	ECO 3D	3D		
REVEAL	[≡?]/Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		