Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P100	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Power		Power
	Reveal	ANGLE INFO	Info / Angle
	Double	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	Hold	HOLD	Stop / Hold
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Update	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Rechange	
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	TV/TX	GOTO TEXT	Text / Goto
	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Vol-	VOL −	Vol-
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol+	+ VOL	Vol+
	Swap	RETURN BACK	Back / Return
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Down		Down
	16:9	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Rechange	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TIMER	Yellow / Timer	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Violet	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	♫	TITLE SOUND	Sound / Title
	PP	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Rechange