Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
+	Vol+	+ VOL	Vol+
DISPLAY INFO	Info/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISPLAY INFO	Info/Display	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Rechange	
+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
- VOL	Vol-	VOL -	Vol-
ASPECT ZOOM	Zoom/Aspect	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
ASPECT ZOOM	Zoom/Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
- CH	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
◀	Left	◀	Left
OK ENTER	OK/Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
▼	Down	▼	Down
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange
Blue	Blue / Prime Video / Random
TTX	Text / Goto
Index	D.Menu / Top
Hold	Shift + Stop /
I/II/Audio	Audio / Lang I/II
Repeat/Rec	Rec / Rec Mode
Repeat/Rec	Shift + Green / APP /
Stop/Reveal	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Size	Zoom / Size
Subtitle	Subtitle / EQ
<<</Subpage	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Tv/Radio	TV/Radio /
I<<	I<< / Preset-
EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Rechange
>>I	>>I / Preset+
FAV	Fav / Marker / PC