Original		Rechange	
Power Source		SHIFT + Power	Shift + Power
Power Receiver		Power	
HDMI 1		SHIFT + 1	Shift + 1
HDMI 2		SHIFT + 2	Shift + 2
HDMI 3		SHIFT + 3	Shift + 3
HDMI 4		SHIFT + 4	Shift + 4
HDMI 5		SHIFT + 5	Shift + 5
V-AUX		SHIFT + 7	Shift + 7
AV 1		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
AV 2		SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
AV 3		SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
AV 4		SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
AV 5		SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
AV 6		SHIFT + FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
Audio 1		SOUND	Sound / Title
Audio 2		AUDIO	Audio / Lang I/II
Tuner		SHIFT + 6	Shift + 6

Original		Rechange	
USB		SHIFT + 8	Shift + 8
NET		SHIFT + 0	Shift + 0
PHONO		SHIFT + 9	Shift + 9
PARTY		AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI OUT		SMART	Smart / List
BD DVD		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
NET		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RADIO		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PROGRAM		CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME		VOL +	Vol +
PROGRAM		CH PAGE −	CH- / Page-
VOLUME		VOL −	Vol -
TOP MENU		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
POP-UP/MENU		HOME MENU	Menu / Home
ON SCREEN		GOTO TEXT	Text / Goto
			Up

Original		Rechange	
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SHIFT + OK	Shift + OK
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
BAND ►	Play/Band	SLOW ►	Play / Slow
TUN ◄◄	<< Tuning	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
JING ►►	Tuning >>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
PRE ►◄	I<< Preset	PRESET- ►◄	I<< / Preset-
ESET ►►I	Preset >>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+
MOVIE	Movie	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
MUSIC	Music	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List

Original		Rechange	
SUR. DECODE	Sur. Decode	SURROUND ⏏	Eject / Surround
STRAIGHT	Straight	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ENHANCER	Enhancer	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PURE DIRECT	Pure Direct	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange		Original		Rechange	
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				

Original		Rechange	
	Power Source	SHIFT +	Shift + Power
	Power Receiver		Power
1	HDMI 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
1	AV 1	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
2	AV 2	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
3	AV 3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
4	AV 4	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
5	AV 5	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
6	AV 6	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
1	Audio 1	TITLE SOUND	Sound / Title
2	Audio 2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Original		Rechange	
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
NET	NET	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
PHONO	Phono	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
PARTY	Party	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI OUT	HDMI Out	LIST SMART	Smart / List
BD DVD	Scene BD/DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV	Scene TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
NET	Scene NET	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RADIO	Scene Radio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME —	Vol -	VOL —	Vol -
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
POP-UP/MENU	Pop-Up/Menu	HOME MENU	Menu / Home
ON SCREEN	On Screen	GOTO TEXT	Text / Goto
▲	Up	▲	Up
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
◀	Left	◀	Left

Original		Rechange	
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SHIFT + OK	Shift + OK
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
❚❚	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
BAND ▶	Play/Band	SLOW ▶	Play / Slow
TUN ◀◀	<< Tuning	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
JING ▶▶	Tuning >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
PRE ⏮	I<< Preset	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
ESET ⏭	Preset >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Rechange	
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer