| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + GUIDE | Shift + Guide |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| PIC MODE | Pic. Mode | SETTINGS OPT | Options |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| S.MODE | S. Mode | SOUND DUAL | Dual |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| CH + | CH + | CH + | Ch + |
| CH - | CH - | CH - | Ch - |
| Up | Up | Up | Up |
| Right | Right | Right | Right |
| Down | Down | Down | Down |
| Left | Left | Left | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| CH.EDIT | CH. Edit | HOME SMART | Smart |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| ASPECT | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| REC MENU | Rec Menu | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| Red | Red | A | Red |
| Green | Green | B | Green |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yellow | C | Yellow | | |
| | Blue | D | Blue | | |
| | CH. Group | ECO 3D | 3D | | |
| | TV / Radio | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| | I/II Audio | SHIFT + | SOUND DUAL Shift + Dual | | |
| | Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| | EPG | -/-- GUIDE | Guide | | |
| | Info | DISPLAY INFO | Info | | |
| | Play/Pause / Size | PLAY MODE ▶ | Play | | |
| | Play/Pause / Size | II | Pause | | |
| | Stop / Reveal | ■ | Stop | | |
| | I<< / Text (Page | K< | I<< | | |
| | >>I / Index (Page +) | >>I | >>I | | |
| | << / Subpage (FAV -) | << | << | | |
| | >> / Hold(Fav +) | >> | >> | | |
| | | | | | |
| | | | | | |