Original		Rechange	
	Power		Power
	[+]	ECO 3D	3D
	[i+]/[?]	DISPLAY INFO	Info
DIGITAL	Digital	APP MEDIA	Media
ANALOG	Analog	HOME SMART	Smart
	[>I<]	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Input	TIMER AV	AV
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down

Original		Rechange	
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	♥	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Vol+	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
–	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
–	Prog-	CH –	Ch -
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original	Rechange