Original		Rechange	
POWER	Power		Power
INFO	[≡i]/Info	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SOURCE	[≡?]/Source	TIMER AV	AV
AUDIO	OOI/II/Audio	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[≡♦]/[++]	ECO 3D	3D

Original		Rechange	
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
VOL-	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL+	Vol-	VOL −	Vol -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
LIST	List	DISC NAV LIST	List
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
EPG	EPG	GUIDE	Guide
♥	♥/FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Rechange	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<	«	<<
	>>	»	>>
	I<<	K«	I<<
	>>I	»I	>>I
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	II	Pause
TIME SHIFT	Stop	■	Stop
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
TIME SHIFT	Time Shift	APP MEDIA	Media
	[≡o]	PICTURE FORMAT	Format
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	[≡x]	AD SUBT	Subt
DMP	DMP	SETTINGS OPT	Options
INDEX	Index	HOME SMART	Smart
	Rec	REC MODE ●	Rec

Original	Rechange