Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
REV	<< Rev	<<	<<
FWD	>> Fwd	>>	>>
PREV	I << Prev	I <<	I <<
NEXT	>>I Next	>>I	>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TIME	Time	TIMER AV	AV
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
PBC	PBC	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject

Original		Rechange	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
A-B	A-B	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
P-SCAN	P-Scan	APP MEDIA	Media
STEP	Step	SHIFT + ⏸	Shift + Pause
SLOW	Slow	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
N/P	N/P	A	Red
L/R	L/R	B	Green
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PLAY/PAUSE	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
STOP	Stop	■	Stop
PLAY/PAUSE	Play/Pause	⏸	Pause
DEFAULT	Default	HOME SMART	Smart

Original	Rechange