Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
INDEX	Index	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FREQ/TEXT A-B	A-B/Freq/Text	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Rechange	
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
MODE PTY	Stop/Mode PTY	HOLD	Stop / Hold
SEEK START RANDOM	Random/Start PTY Seek	LIST SMART	Smart / List
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TIME/INFO	Time/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FOLDER	Folder Up		Up
FILE	Left File		Left
ENTER	Enter	OK	OK
FILE	Right File		Right
	Folder Down		Down
PRESET	Preset Up	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol+
	Preset Down	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-

Original		Rechange	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
—	Vol-	VOL —	Vol-
BAND	Band	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
PORTABLE	Portable	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Original	Rechange