Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
A-B	A - B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL -	Vol -	VOL −	Vol-
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol+
RETURN	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Original		Rechange		Original	Rechange
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools		
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
TV-SYS	TV SYS	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
16:9 / 4:3	16:9 / 4:3	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround		