Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/STB	TV / STB	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Rechange	
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SUB-T	Red / SUB-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SUB-T	Red / SUB-T	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow / Timer	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INFO	Blue / Info	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INFO	Blue / Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P.STD	P. STD	FORMAT PICTURE	Picture / Format
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Rechange		Original	Rechange
A.L/R	A L/R	TITLE SOUND	Sound / Title		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return		
RECALL	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
A.LANG	A. Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		