Mandis shop

Orion RC447HQ

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PP	PP	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Info	DISPLAY INFO	Info
P+	Up / P +		Up
P+	Up / P +	+ CH	Ch +
P–	Down / P -		Down

Original		Rechange	
P–	Down / P -	CH –	Ch -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL –	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Text	CLEAR EXIT	Exit
	Hold		Stop
	? / >>	SOUND DUAL	Dual
–	-		I<<
+	+		>>I
	? / >>		>>
	Size	PICTURE FORMAT	Format
	> /<>	PLAY MODE	Play

https://tout-telecommandes.fr/fr/Orion/1058596-92067-telecommande-de-remplacement-pour-Orion-RC447HQ.html