Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TV SYS.	TV Sys.	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
BROWSER	Browser	MEDIA DISPLAY	Display / Media
COPY	Copy	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUSIC	Music	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	<<	TUNE-	<< / Tune-
VOL	Vol -	VOL	Vol-
VOL	Vol +	VOL	Vol+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
PLAY/PAUSE	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Play / Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Up		Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right

Original	Rechange	Original	Rechange
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home		
Down	Down		
SETUP Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
TIME SHIFT Time Shift	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
SLOW I> Slow I>	SHIFT + SLOW Play / Shift + Play /		
A-B A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
GOTO Goto	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
ANGLE Angle	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
EPG Green / EPG	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
EPG Green / EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
TEXT Yellow / Text	GOTO TEXT Text / Goto		
TEXT Yellow / Text	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		