Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	GUIDE	Gui de
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
P+	P +	+ CH	Ch +
P-	P -	CH −	Ch -
V+	V +	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
V-	V -	VOL −	Vol -
STATUS	Red / St at us	A	Red
SLEEP	Gr een / Sl eep	B	Gr een
SLEEP	Gr een / Sl eep	SHIFT +	Shi f t + Power
REVIEW	Bl ue / Revi ew	D	Bl ue
V-PP	Yel l ow / V- PP	C	Yel l ow
V-PP	Yel l ow / V- PP	PICTURE FORMAT	For mat
SIZE	Si ze	ECO 3D	3D
ZOOM	Zoom	ZOOM	Ej ect
TV/TXT	TV / TXT	REPEAT TEXT	Text
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
INDEX	I ndex	DISPLAY INFO	I nf o
STOP	St op		St op
P+	Up / P +		Up
P-	Down / P -		Down
V+	Ri ght / V +		Ri ght
V-	Left / V -		Left

Original		Rechange	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok

Original	Rechange