Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Return / Titl	SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title
Disc	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	Return / Titl	RETURN BACK Back / Return
Disc	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	I <<	PRESET- I << / Preset-
TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	I <<	TUNE- << / Tune-
AUX / DI.	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7	Play	SLOW Play / Slow
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
Angle	ANGLE INFO Info / Angle	>>I	TUNE+ >> / Tune+
Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size	Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	Stop	HOLD Stop / Hold
Disc Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	Vol +	VOL + Vol +
Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /	Vol -	VOL - Vol -
Up	Up	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Left	Left	1	TV 1 1
OK	OK	2	DVD 2 2
Right	Right	3	CD-STB 3 3
Down	Down	4	VIDEO 4 4

Original		Rechange		Original	Rechange
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
SURR.	Surr.	SURROUND	Eject / Surround		
SURR.	Surr.	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		
SOUND	Sound	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
VOCAL	Vocal	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
KARAOKE	Karaoke	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		