| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Input | | AV / Input / RDS |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | Guide | | Guide / EPG / -/-- |
| | 0 | | 0 |
| | Infos | | Info / Angle |
| | Vol + | | Vol+ |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Prog + | | CH+ / Page+ |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Vol - | | Vol- |
| | Format | | Picture / Format |
| | Prog - | | CH- / Page- |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Media | | Display / Media |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Back | | Back / Return |
| | Down | | Down |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | AD | | Audio / Lang I/II |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Subtitles | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| Text | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| Radio | Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |