Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-	-	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
NICAM/A2	Nicam / A2	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
PMODE	P Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format

Original		Rechange	
SMODE	S Mode	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CH +	CH +	+ CH	Ch +
CH -	CH -	CH −	Ch -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
FREEZE	Freeze	SHIFT + ⏸	Shift + Pause
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red / Open/Close	A	Red
	Red / Open/Close	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
DVD-MENU	Green /	B	Green
DVD-MENU	Green /	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DVD-SETUP	Yellow /	C	Yellow
DVD-SETUP	Yellow /	SETTINGS OPT	Options
A-B	Blue / A-B	D	Blue
A-B	Blue / A-B	RETURN BACK	Back
DTV/RADIO HOLD	Hold / DTV/Radio	SHIFT + ■	Shift + Stop
DTV/RADIO HOLD	Hold / DTV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
PVR.LIST REVEAL	Reveal / PVR.List	HOME SMART	Smart
REC SIZE	Size / Rec	REC MODE	Rec
REC SIZE	Size / Rec	ECO 3D	3D
GUIDE INDEX	Index / Guide	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
GUIDE INDEX	Index / Guide	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE S.TITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Rechange	
CH.LIST S.PAGE	S.Page / CH.List	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
CH.LIST S.PAGE	S.Page / CH.List	DISC NAV LIST	List
▶II	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Play / Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
FAV	Fav / <<	<<	<<
FAV	Fav / <<	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
▶▶	>>	>>	>>
TIMESHIFT	I<< / Time Shift	I<<	I<<
▶▶I	>>I	>>I	>>I